

## MONTAGEANLEITUNG / INSTALLATION MANUAL

# 919169



### 01

Die Folie entfernen und den Schaumstreifen auf die obere Kante der Rückwand aufkleben.

Remove the foil and stick the foam strip onto the upper edge of the back wall.



### 02

Oberkante der Rückwand mit aufgeklebten Schaumstreifen hinter das VW California Rollo schieben.

Push the upper edge of the rear wall with the foam strips stuck on behind the VW California roller blind.



### 03

Die Tasche unten in die Fensternische drücken - fertig.

Press the bag into the window recess at the bottom - done.